



Sac PROLINE / proline bag

Notice

Instructions for use

Bedienungsanleitung

Le non respect de cette consigne peut entraîner une usure prématurée de la chaîne et une perte de garantie du produit.

Failing to comply with this instruction can lead to the premature wear of the zip and to the loss of the product warranty.

Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisung besteht eine Gefahr eines frühzeitigen Verschleißes der Reißverschluss.

Afin d'utiliser le sac de façon ergonomique, fléchissez les genoux ou, disposez le sac en hauteur (par exemple sur une table) afin de vous trouver à la même hauteur que celui-ci.



To avoid the premature wear of the zip and of the cursor, don't pull the cursor up.

Damit diese Tasche ergonomisch benutzen, beugen Sie die Knie oder stellen die Tasche auf erhöhte Flächen (zum Beispiel auf den Tisch), sodass Sie sich auf gleicher Höhe befinden.



Ne pas tirer le curseur vers le haut, risque d'usure prématurée de la chaîne et du curseur.

To use this bag ergonomically, bend the knee or put the bag in a high place (for example on a table) in order to be at the same height as the bag.

Nicht den Cursor nach oben ziehen, Gefahr eines frühzeitigen Verschleißes des Cursors und der Reißverschluss.

